

BRUKERVEILEDNING DØRTELEFON CLASS 100V16M



GRUNNLEGGENDE BRUK:

Anrop fra ytterdør:

En ringetone høres i apparatet, og bilde fra kamera i ringepanel kommer opp på skjermen.

Opprette samtaleforbindelse:

Løft av røret.

NB! Observer følgende:

- Samtale kan kun opprettes mens det er bilde på skjermen, og grønt led ved bjellesymbol blinker.
- Etter 60 sekunder med samtale, vil samtale og bilde brytes for å unngå at en beboer opptar systemet i for lang tid.

Åpne ytterdør:

Trykk en gang på felt med lysende nøkkelsymbol mens du har samtaleforbindelse med døren.

Lås går automatisk i noen sekunder, så man skal ikke holde fingeren på feltet i lang tid.

Avslutte forbindelse:

Legg på røret.

Justering av lydstyrke for ringesignal

Skru på det øverste av de 3 hjulene i høyre sidekant på apparatet.

Skrur du volumet helt ned vil en rød bjelle tennes på fronten som varsel om at ringesignalet er avskrudd.

Justering av lys, og fargemetning:

Skru på det midterste hjulet i høyre sidekant av apparatet for å justere lysstyrken

Skru på det nederste hjulet for å endre fargemetningen.

Anrop fra knapp utenfor leilighetsdør.

Et signal annerledes enn det som kommer når det ringer fra ytterdør lyder. Ikke noe bilde vises.

Gjenopprette bilde fra dør:

Dersom du ikke når fram til monitoren innen bildet slukker (25 sekunder), kan du gjenopprette bildet ved å trykke på felt med et øyesymbol.

NB! Denne knappen vil ikke fungere dersom anlegget er opptatt mot en annen leilighet.

Favorittfelt (stjernesymbol):

Trykk en gang på feltet for å aktivere funksjonen assosiert med knappen (avkrysset):

Hvilken funksjon som er lagt inn, bestemmes av installatør.

Ønskes funksjonen endret, kontakt de som har installert anlegget.

<input type="checkbox"/>	Tenne lys i trappeoppgang
<input type="checkbox"/>	Låse opp sekundær dør
<input type="checkbox"/>	Tenne kamera sekundær dør
<input type="checkbox"/>	Intercomanrop til andre rom i leiligheten
<input type="checkbox"/>	Intercomanrop til alle leiligheter
<input type="checkbox"/>	Intercomanrop til den andre leiligheten i en tomannsbolig
<input type="checkbox"/>	Intercomanrop til vaktrom/resepsjon

Velge ringetoner:

Løft av røret, og vent i 30 sekunder, til rød lampe ved bjellesymbol begynner å blinke.

- Ringesignal for hoveddør velges ved å trykke på øyesymbolfeltet gjentatte ganger, til ønsket signal høres. Legg på røret for å lagre.
- Ringesignal for knapp utenfor leilighetsdør velges ved å trykke på nøkkelfeltet gjentatte ganger, til ønsket signal høres. Legg på røret for å lagre.

Vedlikehold:

Apparatet kan rengjøres med en tørr klut, eller med en klut lett fuktet i mildt såpevann.
Det må aldri benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet.
Det skal aldri benyttes løsemiddelholdige vaskemidler på apparatet.

Apparatet skal ikke åpnes av andre enn servicetekniker.

Det er ingen brukerjusteringer inni apparatet.

Feil ved til/frakopling kan påvirke hele anlegget.

Installert av:

Importør i Norge:
PHONO*elektro-akustikk a/s
Web: phono.no
Tlf: 22 50 87 00
E post: post@phono.no